
omoikane

手づかみ食べエプロン 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。お読みになった後も大切に保管してください。

このたびは omoikane 手づかみ食べエプロンをお選びいただき、ありがとうございます。羽織って首の後ろを留めるだけで着せられ、長い袖と足先まで届く裾が、手づかみ食べの食べこぼしから服を守ります。

各部の名称



前　　後ろ

1. **ハンガーループ**　後ろ中心の首の内側。干すとき・掛けるときに。
2. **首の後ろの打ち合わせ**　丸い布のスナップ1つを、反対側の3つのどれかに留めて首まわりを調整。
3. **袖口**　内側の丸ゴムをストッパーで絞って調節。
4. **背中側の布**　肩まわりを覆う短い布だけで、その下に布はありません。
5. **身頃**　前側の1枚。座った状態で足先まで覆う長さ。
6. **裾のループ**　左右に1つずつ。市販の吸盤を付けるときに使います。

素材	ナイロン100%(リサイクル原料使用率100%)・撥水加工	**カラー**	ワイン / オニオン(食品由来の染料)
サイズ	フリー(離乳食開始〜2歳ごろまで)	**付属品**	なし(専用の収納袋は別売り)
主な寸法	総丈66・身幅39・裾幅64・裄丈39(cm)	**原産国**	日本

着け方



首の後ろのスナップを外して広げ、お子さまの前から上着を羽織るように両腕を袖に通します。




背中側で丸い布を重ね、3つのスナップのうち首に合う位置に留めます。首と生地の間に大人の指が1本入るくらいが目安です。



袖口の内側のストッパーで、手首がきつくならない程度に丸ゴムを絞ります。裾を整え、足先まで覆われていることを確かめます。

吸盤で固定するとき(任意)



1. 裾の左右にあるループに、市販のひも付き吸盤のひもを通して取り付けます。片側だけでも、両側でも使えます。**吸盤は付属していません。**
2. 吸盤をテーブルに吸着させます。吸盤の付け方・使える面・耐荷重は、お使いの吸盤の取扱説明書に従ってください。
3. 食事が終わったら、**先に吸盤を外してから**お子さまを立たせてください。

安全上のご注意

⚠ 警告 取り扱いを誤ると、お子さまが死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

- お食事中は、必ず大人がそばで見守ってください。
- 食事以外(お昼寝・遊び・移動中)は着せたままにしないでください。首が締まるおそれがあります。
- 首元をきつく留めすぎないでください。苦しそうな様子があればすぐに外してください。
- 吸盤で固定したまま、お子さまを立たせたり抱き上げたりしないでください。エプロンが引っ張られ、首が締まるおそれがあります。
- 使用前に、スナップボタンのゆるみ、袖口の丸ゴムやストッパーの外れがないか確認してください。外れた部品をお子さまが飲み込むおそれがあります。異常があれば使用を中止してください。
- 吸盤など市販の部品を併せて使う場合は、その製品の取扱説明書の警告・注意にも従ってください。
- 収納袋(別売り)をお使いの場合は、お子さまにかぶせたり、吊りひもを首にかけたりしないでください。
- 火のそばでは使用しないでください。化学繊維のため燃えやすく、熱で溶けるおそれがあります。

注意 取り扱いを誤ると、けがや製品の破損につながるおそれがある内容です。

- 袖口の丸ゴムを絞りすぎないでください。手先の色が変わる、跡が残るなどの場合はゆるめてください。
- 肩や首に赤み・かゆみなどが出た場合は使用を中止し、必要に応じて医師にご相談ください。
- 破れ・ほつれがある場合は使用を中止してください。
- 吸盤で固定しても、お子さまの動きで外れることがあります。食べこぼしを完全には防げません。
- 濡れたまま他の衣類と重ねると、色移りすることがあります。
- 洗濯・乾燥・保管は「お手入れ方法」に従ってください。縮み・色落ち・撥水性低下の原因になります。

よくあるご質問

Q. 何歳ごろまで使えますか？
離乳食の開始から2歳ごろまでが目安です。首の後ろのスナップ位置で、成長に合わせて調整できます。

Q. 吸盤は付いていますか？
付属していません。固定したいときだけ、市販のひも付き吸盤を裾の左右のループに付けてください。

Q. シミがついてしまいました。
なるべく早く中性洗剤をつけ、ぬるま湯で洗ってください。

外し方

袖口のストッパーをゆるめ、食べこぼしが落ちないよう裾を内側に軽く丸めます。首の後ろのスナップを外し、前に引いて袖から腕を抜きます。持ち歩くときは、別売りの専用収納袋が便利です。

お手入れ方法

汚れは、乾く前に落とすのがいちばんのコツです。**使用後はなるべく早く洗ってください。**油分や色味の強い食べこぼしを放置すると、汚れが落ちにくくなります。



液温30℃限度
非常に弱い洗濯


漂白はできない


タンブル乾燥は
できない


日陰での
つり干しがよい


底面温度**110℃**を
限度にアイロン可


ドライクリーニング
はできない

- **食後すぐ**　固形物を払い落とし、絞った布で拭くか水で軽くすすいでください。
- **洗濯**　液温30℃以下で、洗濯ネットに入れて「手洗い/ドライ/おうちクリーニング」などの非常に弱いコースで洗ってください。手洗いもできます。中性洗剤を使い、他のものと分けて洗ってください。
- **使えないもの**　塩素系・酸素系漂白剤、蛍光剤入り洗剤。色落ちや変色の原因になります。ドライクリーニングもできません。
- **乾燥**　形を整えて日陰でつり干ししてください。薄い生地なので短時間で乾きます。タンブル乾燥(乾燥機)は使えません。
- **アイロン**　かける場合は底面温度110℃を限度(低温)にし、あて布をしてください。高温は生地が溶けるおそれがあります。撥水性を保つため、できるだけ避けることをおすすめします。
- **保管**　よく乾かしてから、直射日光の当たらない場所で保管してください。

この製品は撥水加工が施されていますが、**経年劣化により効力が弱くなることがあります。**天然染料のため、使ううちに色合いがやわらぐことがあります。

お問い合わせ　商品の不具合などは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
フォーム: thebase.com/inquiry/enfant-theshop-jp(右のQRコード)
公式ショップ: store.enfant.co.jp
販売元: 有限会社アンファン(omoikane)　〒562-0001 大阪府箕面市箕面8-1-15 308　MADE IN JAPAN